


Ei650 Serisi duman dedektörleri için kısa kullanım kılavuzu



*Sevgili kiracımız,
Evinizdeki yeni duman dedektörleri hakkında sizi bilgilendirmekten mutluluk duyuyoruz ve aşağıda size alarmın devreye girmesi durumunda yapılması gerekenler hakkında birkaç öneri ve ipucu vermek istiyoruz.*

Duman dedektörü nedir?

Duman dedektörü bir erken uyarı cihazıdır. Doğru kullanıldığında, bir yangın durumunda size ve ailenize kaçmak için değerli zaman kazandırır. Bir duman dedektörü yangını önleyemez. Bu sebepten dolayı kaçış yolunuzu önceden belirlemeniz önemlidir. Alarmın devreye girmesi halinde ne yapılacağını evdeki herkesin bilmesi için durumun ciddiyetiyle kaçış planınızın tatbikatını yapınız.

Duman dedektörünüzün önemli özellik ve işlevleri

- Entegre edilmiş, 10 yıllık kullanım ömrüne sahip lityum pil. Pilin değiştirilmesi gerekmemektedir.
- Cihazın fonksiyonelliğini denetlemek ve olası yanlış alarmları durdurmak için büyük test/ sessiz konuma getir düğmesi.
- Rahatsız edici, yanıp sönen LED ışığı kullanılmamıştır, böylece rahat bir gece garanti edilir.
- Alarm sinyali, 3 m mesafede 85 dB (A) seviyesinde çok yüksek bir sese sahiptir. Lütfen dedektörü asla doğrudan kulağınıza tutmayınız, cihazla aranızda en az bir kol boyu mesafe bırakınız.

Fonksiyon ve cihaz testi

Cihazlarınızın yılda bir kez profesyonel bir bakıma tabi tutulur. Buna ek olarak kendi güvenliğiniz için duman dedektörünüzün fonksiyonlarını kendiniz denetleyebilirsiniz. Bu sizin ve ailenizin cihazı ve alarm tonunu tanımanıza yardımcı olacaktır.

- Alarm devreye girene kadar test düğmesini basılı tutunuz. Kırmızı LED ekran çok hızlı bir şekilde, yaklaşık saniyede iki kere yanıp sönecektir.
- Düğmeyi bıraktıktan sonra kısa bir süre sonra alarm kesilir.

DİKKAT: Cihazınızı asla gerçek duman ve ateşle test etmeyiniz.

Temizlik ve bakım

- Cihazın olası bir duman oluşumuna karşı hassasiyetini garanti altına alabilmek için cihazın toz, kir ve örümcek ağlarından temizlenmiş olarak muhafaza edilmesi gerekmektedir.
- Duman dedektörü asla boyanmamalıdır.
- Cihazın herhangi bir şekilde zarar görmesi veya düzgün çalışmaması halinde lütfen müşteri hizmetlerimizle bağlantı kurunuz.

Duman dedektörünün alarm verdiği, ancak hiçbir yangın belirtisinin görülmediği durumlarda ne yapılmalıdır?

- Bir alarm esnasında hiçbir duman oluşumu, sıcaklık veya yangın sesi bulunmasa bile bir yangın ihtimalinden yola çıkılmalıdır.
- Evinizde, herhangi bir yerde küçük bir ateşin olup olmadığını titizlikle kontrol ediniz.
- Herhangi bir yerde, havalandırma sistemi üzerinden duman dedektörüne ulaşmış olan, örn. yemek buharı gibi duman veya buhar kaynağı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Bir ateş kaynağı tesbit ederseniz hemen daireyi/binayı tahliye ediniz (arka sayfadaki açıklamaları okuyunuz.).

İstenmeyen alarm durumunda yapılması gerekenler

1. İstenmeyen bir alarm durumunda sadece sessiz konum düğmesine basmanız yeterlidir. Böylece dedektör yaklaşık 10 dakikalık bir süre için sessiz konuma alınacaktır.
2. Bu durumda kırmızı LED gösterge, cihazın sessiz konumda bulunduğunu göstermek için her 10 saniyede bir yanıp söner.
3. Cihaz, sessiz konuma alındıktan sonra otomatik olarak normal hassasiyet konumuna geçer. Daha fazla zamana ihtiyaç varsa sessiz konum düğmesine tekrar basınız.

İstenmeyen alarmların olası sebepleri

Yemek ve su buharı ayrıca toz ve kir oluşumu istenmeyen bir alarma sebep olabilir. Örneğin

mutfağın konumu veya kullanım şekli sebebiyle alarm normalden fazla devreye giriyorsa müşteri hizmetlerimizden, duman dedektörünü yemek buğusundan ve/veya buharlardan daha az etkileneceği başka bir yere monte etmesini isteyiniz.



Cihazlara ilişkin daha fazla bilgiye www.eielectronics.de adresi üzerinden üreticinin internet sayfasından ulaşabilirsiniz.



Yangın durumunda yapılması gerekenler*

İtfaiye
Acil
yardım
112

Bu bölümde yangın durumunda yapmanız gerekenlere ilişkin önemli öneriler bulacaksınız. Burada belirtilenler tecrübe değerleridir. Bunun dışında acil bir durumda doğru davranabilmek için tüm hane sakinleri dairelerine özel durumları göz önüne almalıdır. Ei Electronics bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

- 1 Daireyi veya binayı mümkün olduğu kadar çabuk tahliye ediniz.** Kişisel eşyalarınızı almakla vakit kaybetmeyiniz. Daha önceden kaçış yolunu ve tüm aile fertleri için binanın dışında bir buluşma noktasını belirleyiniz.
- 2 Oda kapılarını sıcaklık veya duman bakımından kontrol ediniz.** Sıcak kapıları açmayınız. Başka bir kaçış yolu kullanınız. Duman ve ateşin yayılımını yavaşlatmak için tüm kapıları ardınızdan kapatınız.
- 3 Yoğun duman oluşumu söz konusu olduğunda yerde emekleyiniz.** Mümkünse ıslak bir bezle ağız ve burnunuzu kapatarak kısa nefesler alınız veya nefesinizi tutunuz. Bir yangında duman zehirlenmesi sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı ateşin kendisi yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısından daha fazladır.
- 4 Merdiven sahanlığında duman bulunduğu durumlarda dairenizin kapısını mutlaka kapalı tutunuz** ve dairenizde itfaiyeyi bekleyiniz. Pencere veya balkona çıkarak yerinizi belirtiniz.
- 5 112 acil yardım hattından itfaiyeye haber veriniz.** isminizi ve adresinizi belirtiniz.
- 6 Aile üyelerini ve ev sakinlerini uyararak** onları ve kendinizi emniyete alınız.
- 7 İtfaiyeyi bekleyiniz ve** onlara evin giriş kapılarını gösteriniz. Mümkünse ve gerekliyse anahtarları hazır bulundurunuz.
- 8 Sadece kendi güvenliğinizi tehlikeye sokmadığınız durumlarda yangını söndürmeye çalışınız.**
- 9 Yangın esnasında asansörleri** kullanmayınız. Asansörler ölüm tuzaklarına dönüşebilirler.
- 10 Asla yanan bir binaya** geri dönmeyiniz.

